鹦鹉智能站架快速上手

先安装 App（推荐）

安卓／iPhone 通用

安装后登录，再绑定设备。

先加客服微信

微信：parrotkeeper

使用指导、任何问题随时联系

出厂已完成称重标定及出粮测试，站杆需自行插装。
建议承载不超过 300 克；使用随箱 9 V 直流／2 A 电源。

1　安装站杆并接电

随箱含站架、电源、六角小扳手各一。将站杆插入连接件，确认站杆和食杯稳固、托盘不碰框，理好线缆再接电。

2　在 App 添加附近站架

站架通电后，手机靠近站架并开启蓝牙，进入 App 的“设备 → 添加设备”并按提示授权。在附近设备中核对机身尾号，点“添加”。按提示选择家中 2.4 GHz Wi-Fi、输入密码，点“连接并添加”。已联网时按提示确认即可。等待添加完成，确认站架在线。找不到设备可重新搜索，或扫描机身绑定二维码。

3　加入奖励粮

暂停奖励及定时计划，待机构停止后加粮并合盖，首次观察出粮。
建议使用干燥的大颗粒 A 级纸壳麻子。其他小颗粒饲料或种子粮可能增加喂食器卡粮风险，不建议使用。

4　开启自动奖励

进入 App 的站架主页，打开“自动奖励”，保存后等待设备确认。

5　称重并保存

进入 App 的站架页面，点“开始称重”，选择站杆或底座；空载去皮后让鹦鹉站稳，选择正确的鹦鹉后保存。


6　断开后恢复

固件 0.7.37 起，蓝牙断开 30 秒后恢复称重前已开启的奖励；重连取消倒计时，再断开重新计时。主动暂停、异常或断电不自动恢复，旧固件须手动开启。

清洁拆装与售后

精密称重部件，请轻拿轻放
托盘及站杆内置精密称重传感器，使用时请勿用力按压、拉拽或撞击。
建议承载重量不超过 300 克，避免过载造成传感器损坏。

先暂停奖励及定时计划，等待动作结束并断电。
日常可取下食杯和插入式站杆，其他结构请勿拆卸。



局部示意：省略固定部件，不需要拆开机构。

食杯水平拔出，可水洗；完全干燥后对齐插舌水平推回。站杆取下后擦拭，按原位置插回并确认稳固。主机避免进水。

不出粮或异响：断电检查，不连续重试。仅位置偏差可按说明书“出料位置微调”章节操作；退出后手动恢复奖励。定时计划需单独关闭。

鹦鹉智能生活馆

微信 parrotkeeper　电话 19130693109
周一至周六 9:00–18:00（北京时间，法定节假日除外）

自签收之日起保修 6 个月，正常使用下非人为质量问题免费维修，质量问题寄修往返运费由我们承担。寄修前先联系售后确认地址。

小程序仅作备选，暂不能使用蓝牙连接及蓝牙称重；请优先使用 App。

微信内无法下载时，请用浏览器打开 App 下载页。

进入官网后，点击「资料下载」获取完整说明书、训练指南及新版资料。

https://parrotkeeper.cn